DigyFoody Tablet ve E-ink

DigyFoody tüm android tabletlerde çalışır. Dikey veya yatay olarak farklı tasarımlar tercih edilebilir.

- DigyFoody E-ink Çalışma Prensibi
- DigyFoody Client Kurulumu
- DigyFoody Client Tablet Numarası Değiştirme

DigyFoody E-ink Çalışma Prensibi



1) Mobil uygulama qr kodlar taratılarak veya uygulama mağazasından 'DigyFoody Admin' yazılarak indirilebilir.

2) DigyGlobal Sunucuları, Google Cloud üzerinde çalışır.

3) Hanshow Acces Point, DigyGlobal sunucularıyla haberleşerek e-ink ekranlarla bağlantıyı sağlar.

4) E-ink ekranlar, sadece veri aktarım sırasında enerji tükettiğinden dolayı, uzun yıllar dayanabilen pil ömrü sunar.

• DigyFoody E-ink versiyonunda acces point ve e-inkler kurulu şekilde tarafınıza teslim edilecektir.


• Access point, poe48 veya 1 amper 12 volt adaptör ile çalışmaktadır, önerilen ise poe48'dir.

• Access point’lerin MAC adresleri sabittir, ancak IP adresleri DHCP ile atanır. Oteldeki ağ ayarları (firewall), DigyGlobal ile access pointler arasında veri transferi sağlanabilir şekilde konfigüre

edilmelidir.

- E-ink ekranlar ile acces point arasında 30m mesafeye kadar bağlantı sağlanabilmektedir.

DigyFoody Client Kurulumu



DigyFoody Client uygulaması yemek isimliklerinin tablet versiyonunu kullanabilmek için gerekli mobil uygulamadır. Bu android için **Play Store** linkinden indirilebilir.



Kayıtlı Cihaz Seri No kısmına tabletler için oluşturulmuş olan seri nolar yazılır ve **Bul** butonuna basılır.



Yukarıdaki gibi **Tasarım ve Yemek Gönderin** ekranı geldikten sonra kullanıma hazır hale gelmektedir.

Tüm bu işlemleri yaparken tablette internet olduğundan emin olunuz.

DigyFoody Client Tablet Numarası Değiştirme

DigyFoody Client yüklü olan tablet in numarasını değiştirilmek isteniyorsa, öncelikle tabletin internetini kapatmak gerekmektedir.



İnterneti kapattıktan sonra DigyFoody Client uygulamasını arka plandan kapatmak gerekiyor. Arka plandan kapattıktan sonra uygulamaya tekrar girilir ve **Cihaz Kayıt** sayfası tekrardan uygulama ekranına gelecektir.



Bu ekran geldikten sonra tekrar tabletin interneti aktif edilir ve **Kayıtlı Cihaz Seri No** girdikten sonra **Bul** butonuna basılır.