1-Printer Kurulumu


Öncelikle buradan ip atama programı indirilir. => Ip Atama Programı

Yazıcı içine pos rulosu konulur ve bilgisayara kutudan çıkan usb kablosu ile bağlanır.


Çalıştırıldıktan sonra uygulamadan sadece new ip değerinin verilip set edilmesi yeterlidir.

Kontrol edilmesi için yazıcı kapatılır sonrasında yazıcıyı açmadan feed tuşuna basılı tutulur ve yazıcı güç düğmesinden yazıcı açılır, basılı tutulan feed butonu bırakılır ve yazıcıdan test sayfası çıkar.


Ip Atama Programı Görselleri



Yazıcı bilgisayara bağlandıktan sonra program çalıştırılır ve Advanced butonuna basılır.



Açılan sayfada Set Net butonuna basılır.



Son açılan sayfada ise üst kısımda girilecek değerler yazılır ve tamamlandıktan sonra Set above contents butonuna basılır ardından yazıcıdan uyarı sesi gelince işlem tamamlanmış olur.

Revision #7
Created 16 April 2024 17:10:39 by Serhat Türe
Updated 17 April 2024 14:59:48 by Admin